


停電時の確認方法

停電だ! と思ったら
まず、ご近所の様子を確認しましょう。

ご近所も停電している



台風や落雷、事故などによって東京電力の設備が故障し停電することがあります。東京電力へご連絡ください。

千葉カスタマーセンター（第一）：停電



0120-99-5552

●停電時の注意事項●

地域一帯が停電した場合は十分ご注意ください。


- ・信号機が突然消灯した際の交差点の通行
- ・ろうそくを使用する際の火災
- ・発火の可能性がある家電や危険を伴う工具等はコンセントからプラグを抜く
- ・閉じ込められる危険があるのでエレベーターの利用は控える
- ・自宅で医療機器を使用されている場合の対応（事前に医療機関と相談）



ご近所は停電していない



分電盤のスイッチをご確認ください。



A、B、Cのスイッチが全て「入」の場合は東京電力へご連絡下さい。

A（契約用安全ブレーカー）が切れている電気の使いすぎや使用中の電気製品の故障が考えられます。**ご使用中の電気製品のプラグをコンセントから外し、Aを「入」にします。**

B（漏電しゃ断器）が切れている

- (1) A、B、Cを全部「切」にします。
- (2) Aを「入」にします。
- (3) Bを「入」にします。
- (4) Cを1個ずつ「入」にします。

※その際、再び切れたら、それが不良回路です。東京電力へご連絡下さい。